Návod 1.časť.

Vážený zákazník,

blahoželáme ku kúpe Vášho záhradného domčeku. Jedná sa o hotový stolársky výrobok. V návode na montáž, poprípade v priložených výkresoch, je krok po kroku popísané – alebo graficky zobrazené, ako môžete Váš drevený domček celkom jednoducho zmontovať.

Prosím venujte pozornosť nasledujúcim informáciám:
- Tovar musí byť skontrolovaný do 14 dní po prevzatia ešte pred samotnou montážou.
- Upozorňujeme na to, že firma ARTE Trenčín s.r.o. nezodpovedá za nezrovnalosti a chyby, ktoré nastali nesprávnou kontrolou a poškodením počas výstavby.
- Po odstránení fólie, položte dodaný materiál (dosky a trámiky) s malými medzerami na miesto, kde nebude ohrozený dažďom , alebo priamym slnečným žiarením.
- Skontrolujte podľa súpisu, či je tovar kompletný.
- Ak nezačnete ihneď s výstavbou - je dôležité, materiál po kontrole jednotlivých dielov zase zložiť naplocho na paletu, alebo podkladané hranoly a chrániť proti dažďu a slnečnému žiareniu.
- Tovar neuschovávajte vo vykurovanej miestnosti.

Domček sa dodáva na palete, zabalený vo fólii. Adresa príjemcu musí byť dosiahnuteľná pre nákladné auto s celkovou nosnosťou 3,5 alebo 12 ton.

Pred prevzatím skontrolujte náležitosti dodacieho listu:
1. Či súhlasí dodaný tovar s Vašou objednávkou?
2. Či bol balík dodaný na palete, zabalený vo fólii? Je bez vonkajšieho poškodenia.
3. Pri rozbalení skontrolujte vizuálne súčasti či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu.

Dôležité: Pokiaľ by nebol jeden z vyššie uvedených bodov splnený, vyznačte to prosím na dodacom liste – alebo faktúre. Uvedené chyby nechajte podpísať vodičovi skôr na dodací list resp. faktúru. V prípade úhrady v hotovosti Vám bude zaslané po prevzatí hotovosti potvrdenie e-mailom vo forme PDF z VRP.

Reklamácie: Venujeme veľkú starostlivosť výrobe aj baleniu, aby sme dodali optimálny výrobok. Napriek tomu sa môže stať, že niektoré diely sa poškodia pri preprave. V ojedinelých prípadoch sa chyba prejaví až počas stavby. Pokiaľ budú niektoré diely chybné alebo poškodené, oznámte nám to mailom a daný diel Vám zašleme špeditérom.

Pre prípadné reklamácie prosíme o nasledovné informácie:
- Číslo faktúry, pod ktorým bola chatka vyskladnená.
- Výrobné číslo: toto je číslo si odfotíte - opíšete zo štítku, ktorý je nalepený na fólii zabalenej palety. Ideálne pri prevzatí. Igelitový obal sa vracia na ekologickú likvidáciu dodávateľovi. V prípade, že si obal ponecháte prosíme o jeho ekologickú likvidáciu Vás.
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo.
- Číslo tovaru dielu, ktorý reklamujete, s uvedením sťažnosti. Číslo dielu nájdete na priloženom súpise.
Uvedené náležitosti zašlite e-mailom, prípadne listom na našu adresu: ARTE Trenčín s.r.o., Veľkomoravská 16 B , 91105 Trenčín e-mail: info@drevo-domy.eu

Môžete tiež akýkoľvek problém telefonicky konzultovať na čísle 00421 907891642
Sťažnosti ohľadom materiálu nebudú akceptované, ak je materiál už natretý.

Montáž:
- Držte sa presne návodu k výstavbe, alebo grafických výkresov.
- Je dôležité zhotoviť pre domček základy.

Základová doska:
• betónová doska: Na vytýčené miesto je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke cca 20 cm. Jamu následne vyplňte kamenivom frakcie 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvoriť základ pre betónovú dosku. Kameň zhutnite vibračným zariadením. Vznikne Vám stabilné podložie. Následne vybetónujte dosku s oceľovou výstužou . Doska by mala byť vo výške min. 10cm nad terénom. V prípade, že je záhradný domček vo svahu doporučujeme vyššie osadenie dosky , čím sa domček uchráni pred vodou stekajúcou po svahu.
Základová doska pre záhradný domček musí byť vytýčená tak aby bola zarovno vonkajším zárezom teda čistý rozmer plus cca 10 cm aj na šírke aj na dĺžke.
• zámková dlažba: Podobne ako na betónovú dosku i tu je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke 15-20 cm. Podľa vytýčenia domčeku je v jame potrebné vyhĺbiť ryhu – jamu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do ryhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betónu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.
Po zatvrdnutí betónu plochu medzi obrubníkmi vyplňte kamenivom priemeru 16-32 mm do výšky cca 8cm (pri 6cm hrubej dlažbe) pod vrchnú hranu obrubníku. Kamenivo u vibrujte vibračným zariadením. Rozdiel medzi kamenivom a vrchom sadových obrubníkov je závislý od hrúbky dlažby. Podsypte 2 cm šutoliny a uložte dlažbu. Hrúbka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyšpárujte suchým pieskom a u vibrujte do roviny.
Základová doska musí byť vytýčená tak aby bola zarovno vonkajším stenám teda čistý rozmer záhradnej chatky plus cca 10 cm aj na šírke aj na dĺžke.
Namiesto zámkovej dlažby je možné použiť aj dlažbu betónovú 50x50x6cm.
• Drevený rošt na zemných skrutkách - poskytujeme na vyžiadanie. Návody nájdete na www.drevo-domy.eu/technicke-informacie-2/

- Spojenie medzi dreveným domčekom a základom možno tiež utesniť silikónom prípadne podložiť ter - papierom.

Užitočné tipy:
- Zaistite, aby bol základ pod domčekom rovný a vodorovný.

- Zaistite, aby bola základová doska- základ niekoľko centimetrov nad povrch terénu.
- Zaistite, aby bol domček zakotvený do dosky hmoždinkami.

- Nezabudnite svoj domček poistiť.
- Postarajte sa o dostatočné vetranie vo Vašom domčeku
- Ošetrite zámok aspoň raz ročne grafitovým práškom.
- Nezabúdajte na ochranný náter a jeho pravidelnú obnovu.
- Pri rozbalení balíka vyberte najprv trámiky a dosky a položte ich oddelene od seba skôr, ako začnete s výstavbou. Vyhnete sa tak poškodeniu pero-drážky.
Údržba:
- Po výstavbe domčeka je potrebné ošetriť domček moridlom. Ak je toto ošetrenie vykonáva pravidelne, predĺži sa tým podstatne životnosť domčeka. Doporučujeme každých 24 mesiacov, prípadne podľa potreby.
- Vnútorné steny , strop , dlážku a ostatné súčasti domčeka a dverí je dobré, v závislosti od miestnych podmienok, aspoň každé tri roky natrieť vlhkosť odrážajúcim moridlom, ktoré je vhodné pre vnútorné i vonkajšie nátery. Drevo je prírodný produkt, ktorý žije. To znamená, že každý kus dreva má inú štruktúru a kresbu. Je preto normálne, že sa v dreve vyskytujú odchýlky. Tieto individuálne odlišnosti prepožičiavajú drevu jeho prírodné šarm.
Prípustné odchýlky sú:
- V dreve pevne vrastené hrčky,

- Ľahké rôzne sfarbenie dreva (toto nemá žiadny vplyv na životnosť).

- Trhliny, ktoré nemajú vplyv na konštrukciu.
- Výrony živice.
- Pootočenie a zaguľatenie, ak to pri spracovaní a výstavbe nemá negatívny vplyv. Vyrovná sa osadením perodrážky.
- Klinové spoje na zub vo stenových trámikoch a prípadne vo dverách a oknách.

Záruka:
Záručná lehota beží 2 roky, Zo záruky sú vyňaté nasledujúce vady, ktoré vznikajú :
- nevhodnou základovou doskou (napr. výstavbou na kamenivo a nespevnenú dlažbu, ktorá nebola uložená v zmysle hore uvedeného návodu), nerovným a nie vodorovný povrchom- výstavba neprebehla podľa návodu k výstavbe,
- nedostatočná údržba a nepoužitie vlhkosť odrážajúce farby,
- nesprávna alebo neodborne položená strešná krytina. Doporučujeme len ľahkú krytinu ako asfaltový šindeľ, plechovú krytinu, prípadne inú ľahkú krytinu. V žiadnom prípade nie pálenú škridlu či inú ťažkú krytinu.
- chybou je zoskrutkovanie alebo pribitie pod sebou ležiacich, stenových dosiek , okenných a dverových rámov. Výnimkou je otvor na závitovú nastaviteľnú tyč – ak je súčasťou originálneho balenia.
- škody, ktoré vznikli neodbornou prístavbou, zabudovaním a / alebo prestavbou,
- chýbajúce a / alebo nesprávne pripevnené kotenie strechy (to je vždy súčasťou dodávky),
- prípadné nastavenie okien a dverí spôsobené zosychaním a sadaním drevené stavby jedná sa o nastavenie pántov okien a dverí. Taktiež drevené laty môžu ostať visieť na zárubni. V takomto prípade treba najskôr zárubne a rámy dverí rozskrutkovať, okno vybrať a vrchnú latu zbrúsiť aby vznikla medzera. Následne pochodiť po streche aby stavba sadla.
- nastavenie zatváranie kľučky a zámkov - prírodné katastrofy alebo iné násilné vplyvy, - rýchlosti vetra vyššia ako vietor, 50km / hod

Ďalej je potrebné rešpektovať:
- Vaše okná a dvere sa štandardne dodávajú zasklené plexisklom. Ak sú okná a dvere dodané zo sklenenou výplňou. Poškodenie skla sa dá reklamovať pri prebraní tovaru na mieste Vami určenej vykládky. Poškodenie skla mechanickým spôsobom , alebo nesprávnou manipuláciou nie je možné uplatňovať ako reklamáciu.
- V prípade , že je Váš domček na výrazne veternom mieste treba ho ukotviť tiež zavetrovacou latou, alebo lankovými napinákmi, ktoré nemusia byť v základnej dodávke.
- Váš záhradný domček nie je štandardne poistený. Ak si to prajete, môžete Váš záhradný domček poistiť proti vonkajšiemu poškodeniu, vandalizmom alebo víchricou. Informujte sa u svojho poisťovacieho makléra.


Možné príčiny prípadných problémov
A: Tvorba trhlín v stene:
Drevo žije a prispôsobuje sa striedavým poveternostným podmienkam. V niektorých oblastiach existujú extrémne zmeny počasia. Môže sa stať, že pri extrémnom suchu vzniknú medzi jednotlivými stenovými trámiky medzery. Potom je potrebné postupovať nasledovne:
Krok 1: odstráňte z vnútornej strany dverí hornú lištu na ráme dverí a zistite, či nad tým ležiaca stenový trámik leží na ráme dverí. Ak je tomu tak, urobte kroky 2, 3, 4 a 5. Ak nie je tomu tak, kontaktujte dodávateľskú firmu.
Krok 2: za účelom odstránenia medzery odskrutkujte krycie lišty na vnútornú stranu rámu dverí a odstráňte dvere a rám dverí. (Ako bolo spomínané aj v texte hore)
Krok 3: zväčšite dverný pilníkom na drevo na hornej strane o _X _ cm (v závislosti na veľkosti medzery, max. 1 cm)
Krok 4: ak stále ešte nemožno medzeru odstrániť, klopte ľahko gumovým kladivom nad rohovým spojom na strechu tak, aby sa stenové trámiky dostali do svojej pôvodnej polohy. Prípadne pochoďte no streche. Pozor aby perodrážka zapadla na svoje miesto.
Krok 5: dvere s rámom opäť zabudujte na svoje miesta.

B: Strešné dosky sa vzdúvajú:
Strešné dosky musia byť pripevnené min dvomi klincami v každom upevňovacím bode (bočná stena a strešné väzník). Ak bol pre každý upevňovací bod použitý len 1 klinec, môžu sa strešné dosky šikmo a smerom nahor vydúvať.
C. Poškodenie pero-drážky
Je možné, že sa perio-drážky prvkov niekde počas prepravy čiastočne poškodia. Ak je pri montáži krytie medzi perom a drážkou prekryté, nepredstavuje to dôvod pre reklamáciu. Ľahké poškodenie pero-drážky nemá vplyv na stabilitu domčeka.
Ďalšie všeobecné informácie ohľadom záhradných domčekov a drevených výrobkov nájdete na našej webovej stránke **www.drevo-domy.eu**,alebo kontaktovať na info@drevo-domy,eu


Montážny návod časť 2. :

Obrázky sú len informačné a každý balík má konkrétny vizuálny plán kladenia jednotlivých dielcov , ktorý je obsahom balenia.


Pred začatím montáže si rozložte domček podľa jednotlivých dielov.




Na prichystanú základovú dosku , ktorá je popísaná v prvej časti návodu uložte podkladané hranoly. V prípade že sa jedná o realizáciu bez podlahy . Podkladané hranoly dávajte pod všetky steny. Podkladné hranoly sú síce impregnované proti vlhkosti, každopádne môžete ich odizolovať od základovej dosky terpapierom , tekutou lepenkou atď.




Zložte si prvý šár a zmerajte si uhlopriečky a uhly. Doladťe si podkladové hranoly. Podkladové hranoly zakotvite na hmoždinky do základovej dosky. Každých cca 60-80cm. Následne prichyťte skrutkami do dreva prvý šár zrezaných lát do steny o podkladné hranoly. A to v mieste spoja v rohoch a môžete každých cca 80-cm ukotviť aj zrezané hranoly o podkladné hranoly.



Následne staviate steny a vkladáte okná a dvere. Niektoré varianty chatiek sú bez výrezov okien a dverí , tieto sa robia kotúčovou pílou. Jednotlivé šáry sa medzi sebou neskrutkujú. Zapadajú sa do perodrážky. Zvrchu sa zásadne používa na zabúchanie šárov odpadová lata a gumové kladivo. Ak sú v balení aj závitové tyče , tieto sa vsádzajú do predvŕtaných dier v stenách.




Okná a dvere môžu byť zložené od výroby, alebo je pribalený vizuálny návod na konkrétny výrobok.




Po uložení posledných šárov v prípade sedlovej strechy nasaďte trojuholníky, v prípade plochej strechy prekladové trámy. Tieto ukotvite do posledného zvislého šáru a do trojuholníkov skrutkami na miestach spoja.

Po ukotvení začneme nabíjať pero drážkové strešné laty. Na dotlačenie perodrážky taktiež používame odpadovú latu s drážkou a gumové kladivo. Každú latu ukotvíme na 2 klinčeky do strešných trámov. Dbáme na zarovnanie lát v spodnej časti strechy.




Ďalšou operáciou je založenie lepenky cez koniec strechy a jeho prichytenie zo spodnej časti latou. Lepenku môžete ukladať smerom hore a prekryť celú strechu. Následne sa inštaluje finálna strešná krytina. Lepenka a šindeľ či i na strešná krytina nie je základnou súčasťou domčeka – ak nebolo v ponuke uvedené inak.



V prípade montáže s podlahou – pero drážkové dosky nabíjame do podkladných hranolov môže byť aj v mieste prekrytia. Zarovnávame a dotĺkame ich odpadovou latou s perodrážky a gumovým kladivom. Rohy a kraje prekryjeme krycou lištou. V prípad potreby poslednú lištu zarežeme.

Poslednou časťou montáže je osadenie dverí a okien. Ich vycentrovanie na pántoch.

Podľa typu domčeka môžu byť jednotlivé domčeky vybavené poistnou latou pri veternom počasí. Prípadne sa dá doobjednať a kedykoľvek napínacie lanko. Lanká sú vhodné do zvlášť veterného prostredia.



Nezabudnite na pravidelný náter Vašej chatky.